Yngri

TREHJULING, KOLMIPYÖRÄ, TREHJULSYKKEL, TREHJULSCYKEL, TRICYCLE

SE / FI / NO / DK / ENG

Everyday products for young explorers.
Designed by Scandinavians.

SE

SE VIKTIGT!
Läs och följ dessa instruktioner noggrant och lagra dem för framtida referens

Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan användning. Det tar bara några minuter. Håll instruktionerna säkra för användning senare. Om du inte följer dessa instruktioner kan ditt barns säkerhet påverkas.

ANVÄNDS ENDAST UNDER DIREKT VUXENÖVERVAKNING OCH MED SÄLLSKAP - FARA FÖR FALLRISK

- **VARNING! DENNA PRODUKT HAR INGEN BROMS!**
- **VARNING! DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD FÖR BARN ÖVER 2 ÅR OCH EN MAXIMAL VIKT PÅ 20 KG.**
- **VARNING! INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN, LÄR BARNET DEN KORREKTA ANVÄNDNINGEN OCH SÄKERHETEN KRING PRODUKTEN.**
- **VARNING! KONTROLLERA FUNKTIONALITETEN SAMT ALLA DELAR INNAN ANVÄNDNING OCH ANVÄND INTE PRODUKTEN OM NÅGON DEL ÄR TRASIG ELLER SAKNAS.**
- **VARNING! VID ANVÄNDING AV DENNA PRODUKT SKA ALLTID BARNET BÄRA HHJÄLM, KNÄ OCH ARMBÅGSSKYDD.**
- **VARNING! UNDVIK ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT PÅ VÄGAR OCH GATOR SOM ÄR TRAFIKERADE, ANVÄND ENDAST UNDER VUXEN PERSONS UPPSIKT.**
- **VARNING! FÖR SÄKERHETEN ÄR DET VIKTIGT ATT BALANSCYKELN MONTERAS ENLIGT MANUALEN INNAN ANVÄNDNING.**

- **Denna produkt ska monteras av en vuxen!**
- **Håll barnet borta när produkten monteras!**
- **Denna produkt ska endast användas av ett barn!**
- **Montera inte på extra tillbehör som kan påverka balansen eller eventuell kvävningsrisk!**
- **Häng inte något föremål på handtaget för att undvika fall.**
- **Använd inte produkten med annat transport medel!**
- **Låt inte barnet röra vid hjulen eller sticka några vassa föremål när produkten används!**
- **Håll dig borta från vatten, pool, trappor och andra hinder kan orsaka fara eller dödsfall!**
- **Endast reservdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren / distributören får användas på denna produkt.**
- **Håll förpackningsmaterial borta från barnet för att undvika risk för kvävning!**
- **Denna produkt är avsedd för barn mellan ca. 2 - 5 år och upp till max 20 kg.**

Denna produkt uppfyller gällande EN 71-1: 2014+ A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 and EN 71-3:2019

VÅRD OCH UNDERHÅLL:
Rengöring och underhåll av denna produkt måste utföras regelbundet av användaren.
Rengöring och underhåll av barnvagnen får endast utföras av en vuxen.

RENGÖRING:
Rengör metalldelen med en fuktig svamp och neutralt tvättmedel.
Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.
Torka alltid metalldelarna för att förhindra att rost bildas.
Olja de rörliga delarna regelbundet.

UNDERHÅLL:
Smörj endast de rörliga delarna om det behövs med en lätt applicering av ett silikonbaserat smörjmedel.
Kontrollera rutinmässigt på hjulen och alla rörliga delar.
Håll dem fria från damm, smuts eller sand.
För att undvika friktion, som kan förhindra korrekt användning av barnvagnen, se till att alla rörliga plastdelar som finns längs barnvagnen håller sig torra.

DELAR

SE



1. Lastflak
2. Bakhjul
3. Sadel
4. Framhjul
5. Cykelram
6. Framhjuklsgaffel
7. Conjunction Bar
8. Länkstag
9. Styre
10. Fäste
11. Ringklocka
12. Styrkopp för bakaxel
13. Bakhjulsaxel
14. Styrstång

SE

MONTERING AV FRAMHJUL



1. Tryck in framhjulsgaffeln i det främre ramfästet.
2. Montering av låsspännet för framgaffeln.
3. Montering av styret.
4. Använd skiftnyckel för att låsa fast framgaffeln samt styrstången.

MONTERING AV BAKHJULET



5. För in hjulaxeln genom den bakre delen av chassit/ ramen.
6. Tryck fast styrkopparna för axeln.
7. Montera på bakhjulet på hjulaxeln.
8. Använd en skiftnyckel för att dra åt låsmuttern på bakhjulet.

MONTERING AV HANDTAGET

SE



9. Montering av styrstångs röret på bakre delen av ramen. Tryck upp styrstångs röreet underifrån på ramfästet.
10. Trä på plast distansen på styrstångs röret så den hamnar mellan styrstången och ramfästet.
11. Montera på själva styrstångs handtaget på styrstångs röret och lås detta med det snabb lås som sitter fast monterat.

MONTERRING AV LÄNKSTAG

12. Haka fast länkstaget på framhjulsfästet.
13. Länkstaget monteras i bakre delen av ramen med en skiftnyckel.



MONTERING AV SADELN



14. Montera sadeln på ramen i markerande hål samt med de skruvar som medföljer.
15. Tryck ner dessa i hålen på sadeln så de syns på undersidan. Montera sedan på de muttrar som medföljer med en skiftnyckel.

SE

MONTERING AV RINGKLOCKA SAMT FLAK



16. Trä på ringklockan på handtaget och skruva åt den med en skruvmejsel.



17. Trä på lastflaket på bakre delen av ramen och skruva fast det med en skruvmejsel.

FI

FI TÄRKEÄÄ!

Lue nämä ohjeet ja noudata niitä huolellisesti. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Se vie vain muutaman minuutin. Pidä ohjeet tallessa myöhempää käyttöä varten. Jos et noudata näitä ohjeita, lapsesi turvallisuus voi heikentyä.

KÄYTÄ VAIN AIKUISEN VALVONNASSA JA SEURASSA - KAATUMISVAARA

- **VAROITUSI TÄSSÄ TUOTTEESSA EI OLE JARRUJA!**
- **VAROITUSI TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU YLI 2-VUOTIAILLE LAPSILLE. MAKSIMIPAINO 20 KG.**
- **VAROITUSI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ OPETA LAPSELLE OIKEAT KÄYTTÖ- JA + TURVALLISUUSSÄÄNNÖT.**
- **VAROITUSI TARKISTA KAIKKIEN OSIEN TOIMINTA SÄÄNNÖLLISESTII ÄLÄ KÄYTÄ, JOS TUOTTEESSA ON PUUTTUVIA TAI RIKKINÄISIÄ OSIA.**
- **VAROITUSI TUOTETTA KÄYTTÄESSÄÄN LAPSEN ON PIDETTÄVÄ KYPÄRÄÄ SEKÄ POLVI- JA KYYNÄRSUOJIA.**
- **VAROITUSI PIDÄ POISSA TEILTÄ, KÄYTÄ VAIN AIKUISEN VALVONNASSA.**
- **VAROITUSI TURVALLISUUSSYISTÄ ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ TASAPAINOPYÖRÄ KOOTAAN KOKONAAN OHJEIDEN MUKAAN ENNEN KÄYTTÖÄ.**

- **Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisten koottavaksi**
- **Pidä lapsi poissa tämän tuotteen asennuksen aikana!**
- **Tätä tuotetta voi käyttää vain yksi lapsi kerrallaan!**
- **Älä laita tuotteeseen ylimääräisiä nauhoja tai lisävarusteita tukehtumisvaaran välttämiseksi!**
- **Älä ripusta mitään esineitä kahvaan kaatumisen välttämiseksi.**
- **Älä käytä tätä tuotetta muiden kulkuvälineiden kanssa.**
- **Älä anna lapsen koskettaa pyöriä tai puhkaista niitä terävillä esineillä tuotteen käytön aikana!**
- **Pidä kaukana vesialueilta, uima-altaasta, portaista ja muista esteistä, jotka voivat aiheuttaa vaaran tai kuoleman!**
- **Käytettävä vain valmistajan/jakelijan toimittamia tai suosittelemia varaosia.**
- **Pidä pakkaus poissa lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi!**
- **Tämä tuote on tarkoitettu 2-5-vuotiaille ja alle 20 kg painaville lapsille.**

Tämä tuote noudattaa EN 71-1: 2014+ A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 and EN 71-3:2019 standardeja

HOITO JA HUOLTO:
Käyttäjän on suoritettava tämän tuotteen puhdistus ja huolto säännöllisesti.
Vain aikuinen voi suorittaa tämän tuotteen puhdistuksen ja kunnossapidon.

PUHDISTUS:
Puhdista metalliosat kostealla sienellä ja neutraalilla pesuaineella.
Pyyhi säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla.
Kuivaa metalliosat aina ruosteen muodostumisen estämiseksi.
Öljyä liikkuvat osat säännöllisesti.

HUOLTO:
Voitele liikkuvat osat vain tarvittaessa kevyesti silikonipohjaisella voiteluaineella.
Tarkista säännöllisesti pyörien ja kaikkien liikkuvien osien kunto.
Pidä ne puhtaana pölystä, liasta tai hiekasta.
Säilytä pyörää kuivassa paikassa.

OSAT

FI



1. Takakori
2. Takapyörät
3. Satula
4. Etupyörä
5. Runko
6. Haarukka
7. Liitospalkki
8. Työntövarsi
9. Kahvatanko
10. Haarukan kiinnike
11. Soittokellon kiinnike
12. Akselien suojakannet
13. Takapyörien akselit
14. Ohjaustanko

ASENNA ETUPYÖRÄ



1. Aseta etupyörän haarukka runkoon.
2. Kiinnitä haarukan kiinnike.
3. Asenna kahvatanko.
4. Käytä jakoavainta kiinnikkeen kiristämiseen.

ASENNA TAKAPYÖRÄ



5. Sijoita takapyörän akseli rungon takaosaan.
6. Kiinnitä akselien kannet.
7. Kiinnitä takapyörä taka-akseliin.
8. Käytä jakoavainta takapyörän pultin kiinnittämiseen.

KOKOA OHJAUSTANKO

FI



9. Sijoita liitospalkki rungon alaosaan.
10. Aseta muoviosa kiinnittääksesi liitospalkin.
11. Yhdistä ohjaustanko liitospalkin kanssa ja sulje pikalukitusvipu.

KOKOA TYÖNTÖVARSI

12. Kiinnitä työntövarsi etupyörään liitospalkilla.
13. Käytä jakoavainta työntövarren kiinnikkeen sulkemiseen.



KOKOA PENKKI



14. Asenna satula ja kiinnikkeet ruuvimeisselin avulla.
15. Aseta mutteri ja kiristä varmistaen, että se on kiinni rungossa.

ASENNA SOITTOKELLO JA KORI



16. Kiinnittä soittokellon kiinnike etutankoon ja kiristä ruuvimeisselillä.



17. Aseta takakori runkoon ja kiinnitä ruuvimeisselin avulla.

NO

NO VIKTIGI
Les og følg disse instruksjonene nøye, ta vare på dem for fremtidig referanse.

Les nøye igjennom disse instruksjonene før produktet tas i bruk, det tar bare noen få minutter. Tavare på instruksjoene i tilfelle du får bruk for dem ved en senere anledning. Hvis disse instruksjoneneikke følges kan det gå ut over sikkerheten til ditt barn.

PRODUKTET SKAL KUN BRUKES UNDER OPPSYN AV EN VOKSEN – FARE FOR FALLI

- **ADVARSELI DETTE PRODUKTET HAR IKKE BREMSI**
- **ADVARSELI DETTE PRODUKTET ER BEREGNET FOR BARN OVER TO ÅR MED EN MAKS. VEKT PÅ 20 KG.**
- **ADVARSELI FØR BARNET TAR PRODUKTET I BRUK SKAL DET LÆRE OM KORREKT BRUK OG SIKKERHET.**
- **ADVARSELI SJEKK REGELMESSIG OM ALLE DELER FUNGERER SOM DE SKALI PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES HVIS NOEN DELER MANGLER ELLER ER SKADET.**
- **ADVARSELI NÅR DU BRUKER DETTE PRODUKTET, MÅ BARN BÆRE HJELM, KNÆR OG ALBUEBESKYTTELSEI**
- **ADVARSELI PRODUKTET SKAL IKKE BRUKES PÅ BILVEIER OG SKAL KUN BRUKES UNDER OPPSYN AV EN VOKSENI**
- **ADVARSELI DET ER VIKTIG AV SIKKERHETSHENSYN AT PRODUKTET ER SATT SAMMEN HELT I FØLGE REKKEFØLGEN I INSTRUKSJONENE FØR DET TAS I BRUK.**

- **Dette produktet skal kun monteres av en voksen!**
- **Barn skal ikke være tilstede under montering!**
- **Dette produktet skal kun brukes av ett barn om gangen!**
- **Ikke monter ytterligere bånd og tilbehør på produktet for å unngå kvelningsfare!**
- **Ikke heng noe på styret da dette kan føre til balanseproblemer og fall.**
- **Ikke bruk dette produktet i kombinasjon med annen transport f.eks den voksne skal ikke skyve produktet mens hen bruker en annen form for transport!**
- **Ikke la barnet ta borti hjulene eller stikke gjenstander i dem når produktet er i bruk!**
- **Hold produktet unna elver, bekker, basseng, trapper, kanter og andre hindringer får å unngå fare for død!**
- **Bruk kun reservedeler som er anbefalt fra produsent/distributør.**
- **Hold produktets embalasje unna barns rekkevidde for å unngå kveldningsfare!**
- **Dette produktet er beregnet på barn mellom 2 og 5 år som er under 20 kg**

Dette produktet oppfyller kravene i henhold tilEN 71-1: 2014+ A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014og EN 71-3:2019

STELL OG VEDLIKEHOLD:
Stell og vedlikehold av dette produktet skal utføres regelmessig og skal kun utføres av en voksen.

RENGJØRING:
Rengjør metalldeler med en fuktig svamp og et nøytralt vaskemiddel.
Tørk regelmessig av produktet med en fuktig klut.
Tørk alltid fuktighet av metalldeler for å forhindre dannelse av rust.
Olje alle bevegelige deler regelmessig.

VEDLIKEHOLD:
Smør bevegelige deler kun ved behov, med en lett påføring av et silikonbasert smøremiddel.
Sjekk regelmessig tilstanden til hjulene og alle bevegelige deler og hold dem fri for støv, skitt og sand for å unngå friksjon som kan føre til feil bruk av produktet.
Oppbevar produktet på et tørt sted.

DELAR

NO



1. Kurv
2. Bakhjul
3. Sete
4. Forhjul
5. Trehjulsramme
6. Gaffel
7. Forbindelsesstag
8. Vaier
9. Styre
10. Gaffelklemme
11. Ringeklokkefeste
12. Axellokk
13. Bakhjulsaksel
14. Styrestang

NO

MONTERING AV FORHJUL



1. Stikk forhjulsgaffeln inn i rammen.
2. Sett på gaffelklemmen.
3. Sett på plass styret.
4. Bruk fastnøkkelen til å stramme klemmen.

MONTERING AV BAKHJUL



5. Stikk bakhjulsakselen inn i den bakre delen av rammen.
6. Sett på aksellokkene.
7. Monter bakhjulene på bakhjulsakselen.
8. Bruk fastnøkkelen til å stramme mutteren på bakhjulene.

MONTERE STYRESTANGEN

NO



9. Stikk forbindelsesstangen inn i den nedre delen av rammen.
10. Sett på plasthylsen for å feste forbindelsesstangen.
11. Monter forbindelsesstangen sammen med styrestangen, og lås hurtigutløserspaken.

MONTERE VAIEREN

12. Plasser setet og fest det med en skrutrekker og medfølgende skruer.
13. Sett på medfølgende mutter og stram denne så du er sikker på at setet er helt fast i rammen.



MONTERE SETET



14. Plasser setet og fest det med en skrutrekker og medfølgende skruer.
15. Sett på medfølgende mutter og stram denne så du er sikker på at setet er helt fast i rammen.

NO

MONTERING AV RINGEKLOKKE OG KURV



16. Hekt ringeklokkeklemmen på styret og stram med en skrutrekker.



17. Plasser kurven på ramme og fest den med en skrutrekker.

DK

DK VIGTIGT!

Læs følgende instruktioner grundigt. Opbevar og gem til senere brug.

Læs disse instruktioner før brug. Det tager kun et par minutter! Opbevar instruktionerne til senere brug. Følger du ikke disse instruktioner, kan det gå ud over dit barns sikkerhed.

ANVEND KUN UNDER OPSYN AF VOKSNE – FARE FOR STYRT!

- **ADVARSEL! PRODUKTET HAR INGEN BREMSER!**
- **ADVARSEL! DETTE PRODUKT ER EGNET TIL BØRN ÆLDRE END 2 ÅR MED MAKSIMALVÆGT PÅ 20 KG.**
- **ADVARSEL! FØR PRODUKTET TAGES I BRUG, BEDES DU UNDERVISE BARNET I SIKKERHED OG DEN KORREKTE BRUG.**
- **ADVARSEL! TJEK REGELMÆSSIGT AT ALLE DELE FUNGERER! ANVEND IKKE PRODUKTET, HVIS DELE MANGLER ELLER ER BESKADIGEDE.**
- **ADVARSEL! BARNET DER BRUGER PRODUKTET BØR BÆRE HJELM, SAMT KNÆ- OG ALBUEBESKYTTERE.**
- **ADVARSEL! BØR IKKE ANVENDES PÅ GADER ELLER VEJE, OG KUN UNDER OPSYN AF EN VOKSEN.**
- **ADVARSEL! AF SIKKERHEDESGRUNDE ER DET VIGTIGT, AT LØBECYKLEN SAMLES FULDSTÆNDIGT I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.**

- **Dette produkt bør kun samles af en voksen!**
- **Hold barnet væk mens du samler produktet!**
- **Produktet kan kun anvendes af et enkelt barn!**
- **Tilføj ikke snore eller andet tilbehør til produktet for ikke at skabe en kvælningsrisiko!**
- **Anvend ikke dette produkt sammen med andre transportmidler!**
- **Lad ikke barnet berøre hjulet, særligt ikke med spidse genstande!**
- **Hold væk fra vandløb, svømmebassiner, trapper samt andre forhindringer der kan udgøre en fare!**
- **Anvend kun reservedele leveret eller anbefalet af producent/distributør.**
- **Hold produktets indpakning væk fra børn for at undgå fare for kvælning.**
- **Produktet er beregnet for børn i alderen 2 til 5 år med en vægt under 20 kg.**

Produktet lever op til følgende standarder EN 71-1: 2014+ A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 and EN 71-3:2019

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:
Rengøring og vedligeholdelse af produktet skal udføres på regelmæssig basis og må udelukkende udføres af en voksen.

RENGØRING:
Rengør metaldelen med en fugtig svamp og almindeligt rengøringsmiddel.
Aftør regelmæssigt med en blød, fugtig klud.
Aftør altid metaldelene for at undgå dannelse af rust.
Smør de bevægelige dele med olie

VEDLIGEHOLDELSE:
Smør de bevægelige dele. Om nødvendigt kan anvendes en smule silikonebaseret smøremiddel. Tjek regelmæssigt tilstanden for hjul og andre bevægelige dele. Hold dem fri for støv, jord og sand. For at undgå friktion der modarbejder den korrekte brug, skal plasticdelene holdes tørre.

DELE

DK



1. Kurv
2. Baghjul
3. Sæde
4. Forhjul
5. Stel
6. Forgaffel
7. Forbindelsesstang
8. Fastgørelsesled
9. Styr
10. Gaffelklemme
11. Ringklokkeklemme
12. Aksellåg
13. Baghjulsaksel
14. Styrestang

DK

FORHJULET



1. Indsæt forhjulsgaflen i stellet.
2. Indsæt gaffelklemmen.
3. Monter styret.
4. Anvend skruenøglen til at spænde spændbøjlen.

BAGHJULET



5. Monter baghjulsakslen bag på stellet.
6. Påsæt aksellågene.
7. Monter baghjulene på baghjulsakslen.
8. Brug skruenøglen til at spænde møtrikken på baghjulene.

SAML STYRESTANGEN

DK



9. Indsæt forbindelsesstangen på undersiden af stellet.
10. Anvend plasticrøret for at fastgøre forbindelsesstangen.
11. Forbind styrestangen med forbindelsesstangen og afluk med håndtaget.

FASTGØRELSESLED

12. Hægt fastgørelsesledet på styret og forbindeselsstangen.
13. Anvend skruenøglen til at fastspænde møtrikken.



SAML SÆDE

14. Monter sæde og opsætning med en skruetrækker.
15. Påsæt møtrik og fastspænd for at sikre, at den er fastgjort til stellet.



SAML RINGKLOKKEKLEMME & KURV

16. Hægt ringklokkens spændbøjle på styret og stram til med en skruetrækker.





17. Påsæt kurven på stellet og fastgør med en skruetrækker.

ENG

ENG IMPORTANT!
Read and follow these instructions carefully And keep for future reference

Read these instructions carefully before use it will only take a few minutes. Keep the instructions safe for use later. If you don't follow these instructions, your child's safety can be impaired.

USE ONLY UNDER DIRECT ADULT SUPERVISION AND WITH A COMPANION - DANGER OF FALLING!

- **WARNING! THIS PRODUCT HAS NO BRAKE!**
- **WARNING! THIS PRODUCT IS INTENDED FOR THE CHILDREN OVER 2 YEARS OLD. MAXIMUM WEIGHT 20 kg.**
- **WARNING! BEFORE USING THE PRODUCT, TEACH THE CHILD THE CORRECT USAGE AND SAFETY REGULATION.**
- **WARNING! PREDIOCALLY CHECK THE FUNCTION OF ALL PARTS! DO NOT USE THE PRODUCT IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGE.**
- **WARNING! WHEN USING THIS PRODUCT, THE CHILD MUST WEAR HELMET, KNEES AND ELBOW PROTECTION!**
- **WARNING! KEEP AWAY FROM THE STREETS AND ROAD, ONLY USE UNDER ADULTS GUARD.**
- **WARNING! FOR SAFETY, IT IS IMPORTANT THAT THE BALANCE BIKE IS ASSEMBLED COMPLETELY ACCORDING TO THE ORDER INSTRUCTION BEFORE USE.**

- **This product is for adult assembly only!**
- **Keep child away while assembled this product!**
- **This product can only be use by one child!**
- **Do not put additional strings or accessories on the product to avoid risk of suffocation!**
- **Do not hang any item on the handle to avoid fallen.**
- **Do not use this product with other transportation!**
- **Do not let the child touch the wheels or prick any sharp items while using the product!**
- **Keep away from the river, pool, stairs and other hurdles may cause danger or death!**
- **Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.**
- **Keep the package away from children to avoid risk of suffocation!**
- **This Product is intended for the children from 2 to 5 years old and under 20 kg.**

This product compile with EN 71-1: 2014+ A1: 2018, EN 71-2: 2011+A1: 2014 and EN 71-3:2019

CARE AND MAINTENANCE:
The cleaning and maintenance of this product must be carried out on a regular basis by the user.
The cleaning and maintenance of the stroller must only be carried out by an adult.

CLEANING:
Clean the metal part with a damp sponge and neutral detergent.
Routinely wipe clean with a soft damp cloth.
Always dry the metal parts to prevent the formation of rust.
Regularly oil the moving parts.

MAINTENANCE:
Lubricate the moving parts only if necessary, with a light application of a silicone based lubricant.
Routinely check the condition of the wheels and all moving parts.
Keep them free from dust, dirt or sand. To avoid friction, that may prevent the correct use of the stroller, ensure that all the movable plastic parts located along the keep the bike in a dry place.

PARTS

ENG



1. Rear Basket
2. Rear Wheels
3. Seat
4. Front Wheel
5. Tricycle Frame
6. Fork
7. Conjunction Bar
8. Linkage
9. Front Handle Bar
10. Fork Clamp
11. Bell Clamp
12. Axle Lids
13. Rear Wheel Axle
14. Steering Handle

ENG

ASSEMBLE THE FRONT WHEEL



1. Insert the front wheel fork to the frame.
2. Put on the fork clamp.
3. Install the front handlebar.
4. Use the wrench to tighten up the clamp.

ASSEMBLE THE REAR WHEEL



5. Insert the rear wheel axle into the back part of the frame.
6. Put on the axle lids.
7. Fix the rear wheel onto the wheel axle.
8. Use the wrench to tighten up the blind nut of the rear wheel.

ASSEMBLE THE STEERING HANDLE

ENG



9. Insert the conjunction bar to the lower half of the frame.
10. Put on the plastic sleeve to fix the conjunction bar.
11. Connect the steering handle with the conjunction bar, and close the quick-release lever.

ASSEMBLE THE LINKAGE

12. Hook the linkage to the front wheel with the conjunction bar.
13. Use the wrench to tighten the blind nut of the linkage.



ASSEMBLE THE SEAT

14. Install the seat and mounting with a screwdriver.
15. Put on the blind nut and tighten it to make sure it is fixed to the frame.



ASSEMBLE THE BELL & BASKET



16. Hook the bell clamp onto the front handlebar, and tighten it with a screwdriver.



17. Put the rear basket to the frame and fixing it with a screwdriver.

Yngri

DESIGNED BY SCANDINAVIANS

Made in China

BH NORDIC AS, Grenseveien 107, 0663 Oslo NORWAY

customerservice@yngri.no
www.yngri.no / www.yngri.se