

Yngri





JUNIOR RAIL TILL DRØMMELAND SPRINKELSENG

YNGRI ITEM NO: 5549557

BH ITEM NO: 11043366



7 071855 495573



Made in Poland by Woddies I MWG for
BARNAS HUS NORGE AS
Helsfyr Atrium, Innspurten 15, 0663 Oslo, NORWAY
customerservice@yngri.no www.yngri.no

NO Sikkerhet

Advarsel: Ikke bruk siden hvis noen av delene er ødelagt, revet eller mangler.

Eventuelle tilleggs- eller erstatningsdeler kan kun skaffes fra produsenten eller distributøren.

Alle monteringsfester skal alltid strammes skikkelig. Pass på at ingen skruer er løse fordi et barn kan fange deler av kroppen eller klærne (f.eks. strenger, halskjeder, bånd osv.) som kan utgjøre en kvelningsfare.

Vedlikehold

Vær forsiktig når du håndterer eller flytter møblene.

Uforsiktig håndtering kan forårsake skade. Kontroller regelmessig at alle fester er strammet og at det ikke er ødelagte eller skadede deler.

Rengjøring

Siden kan rengjøres ved å tørke av med en fuktig klut og tørke med en myk ren klut. Ikke bruk skummidler, blekemidler, alkohol eller ammoniakkbaserte husholdningspolish.

SE Säkerhet

Varning: Använd inte sidan om någon av delarna är trasiga, trasiga eller saknas.

Eventuella tilläggs- eller ersättningsdelar kan endast erhållas från tillverkaren eller distributören.

Alla monteringsfästen ska alltid dras åt ordentligt. Se till att inga skruvar sitter lösa eftersom ett barn kan fånga in delar av sin kropp eller kläder (t.ex. snören, halsband, band, etc.) som kan innebära en strypningsrisk.

Underhåll

Var försiktig när du hanterar eller flyttar möblerna. Slarvig hantering kan orsaka skada. Kontrollera regelbundet att alla fästen är åtdragna och att det inte finns några trasiga eller skadade delar.

Rengöring

Sidan kan rengöras genom att torka av med en fuktig trasa och torka med en mjuk ren trasa. Använd inte slipmedel, blekmedel, alkohol eller ammoniakbaserade hushållspolish.

ENG Safety

Warning: Do not use the side if any of the parts are broken, torn or missing.

Any additional or replacement parts can only be obtained from the manufacturer or the distributor.

All assembly fixings should always be tightened properly. Care should be taken that no screws are loose because a child could trap parts of their body, or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons, etc.) which could pose a risk of strangulation.

Maintenance

Take care when handling or moving the furniture.

Careless handling may cause damage. Regularly check that all fixings are tightened and that there are no broken or damaged parts.

Cleaning

The side can be cleaned by wiping with a damp cloth and drying with a soft clean cloth. Do not use abrasives, bleach, alcohol or ammonia based household polishes.